
## Renz-Montageanleitung



## Einbaulautsprecher

**RSA** Sprechgitter



Aufsteckbolzen für den Einbaulautsprecherhalter.



Halter abnehmen.



Bauseitigen Einbaulautsprecher auf den Halter aufschrauben. Auf Trennung von Mikrofon und Lautsprecher achten!



Halter mit montiertem Einbaulautsprecher auf die Bolzen aufstecken.



Montierter Einbaulautsprecher.



Wenn der mitgelieferte Adapter nicht verwendet wird, kann es zu Rückkopplungen im Installationskasten kommen!

Wir empfehlen in sich geschlossene Einbaulautsprecher! Sonst besteht Rückkopplungsgefahr!