

Aufputzeinzelkästen

Aufputzmontage



1 Lieferzustand.



2 Maße der Bohrungen abnehmen.
Bohrungen auf Wand anzeichnen.



3 Bohren, Dübel nach Anforderung montieren.



4 Anlage ausrichten



5 und anschrauben!



In einer RENZ-Briefkastenanlage ist Ihre Post vor Wind und Wetter geschützt. Achten Sie aber bei der Montage einer Aufputzanlage — nach guter handwerklichen Tradition — dennoch darauf, dass die Einwurffront nicht direkt der Wetterseite zugewandt ist.

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

Briefkastenanlagen dürfen nicht zum Klettern oder Sitzen verwendet werden. Wand-Durchwurfanlagen und Taschenablagen dürfen nicht als Ablage für schwere Gegenstände verwendet werden.

Verletzungsgefahr!

Briefkasten dürfen nicht als Wertsachen oder Autoschlüsseldepot verwendet werden! Dafür bieten wir spezielle Anlagen an, die von der Versicherung abgenommen werden müssen!

Farb- und Maßabweichungen

Unterschiede bei Lack- und Eloxalfarben sowie Oberflächen sind im Rahmen der DIN Toleranzen zulässig.

Rost

Hinweis: Beim nachträglichen Bearbeiten von Briefkastenanlagen (Bohrungen, Ausschnitte o.ä.) kann der Korrosionsschutz beschädigt werden. Beschädigung des Korrosionsschutzes führt zum Erlöschen der Gewährleistung! Flugrost und andere, extreme Umwelteinflüsse können Schäden verursachen, die nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers liegen.

 Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen!