



# Betjeningsvejledning til Comfort Plus pakkelås - Bruksanvisning paketylås Comfort Plus - Bruksanvisning for Comfort Plus pakkelås - Comfort Plus pakettelukon käyttöohjeet - Instrukcja obsługi blokady paczki Comfort Plus - Gebruiksaanwijzing pakketvergrendeling Comfort Plus - Mode d'emploi Serrure à paquets Comfort Plus - Comfort Plus parcel lock operating instructions - Bedienungsanleitung Paketschloss Comfort Plus

- ① **DK:** Beboer: Åbn døren (leveringsstatus) / Fjern pakken  
**SE:** Invånare: Öppna dörren (leveransstatus) / Ta bort paketet  
**NO:** Beboer: Åpne døren (leveringsstatus) / Ta ut pakken  
**FI:** Asukkaat: Avaa ovi (toimitustila) / Poista paketti  
**PL:** Mieszkańcy: Otwórz drzwi (status dostawy) / Wyjmij paczkę  
**NL:** Bewoner: Deur openen (leveringsstatus) / Pakket verwijderen  
**FR:** Résident : ouvrir la porte (état de livraison) / retirer le colis  
**UK:** Resident: Open door (delivery status) / Remove parcel  
**DE:** Bewohner: Tür öffnen (Auslieferungszustand) / Paket entnehmen



Zur Entnahme: Schlüssel einstecken.



Schlüssel nach rechts bis zum Anschlag drehen und in dieser Stellung halten.



Schlüssel in Schlüsselposition weiterhin halten und gleichzeitig Tür aufziehen.



Anzeige wechselt automatisch auf „grün“.



Paket entnehmen.

- ② **DK:** Beboer: Sæt pakkeboksen klar til modtagelse  
**SE:** Invånare: Ställ paketboxen redo för mottagning  
**NO:** Beboer: Gjør pakkeboksen klar til mottak  
**FI:** Asukkaat: Aseta pakettilaatikko valmiiksi vastaanottoa varten  
**PL:** Mieszkańcy: Ustaw paczkomat gotowy do odbioru  
**NL:** Bewoner: Pakketdoos klaarzetten voor ontvangst  
**FR:** Résident: Régler la boîte à paquets pour qu'elle soit prête à recevoir des colis  
**UK:** Resident: Set parcel box ready to receive  
**DE:** Bewohner: Paketkasten empfangsbereit einstellen



Vor dem Verschließen der Tür, Schlüssel in die geöffnete Tür einstecken.



Schlüssel nach rechts bis zum Anschlag drehen (Anzeige ist „grün“), halten und gleichzeitig die Tür schließen.



Schlüssel nach links bis zum Anschlag (Ausgangsposition) zurückdrehen und abziehen.



Anzeige bleibt „grün“. Der Paketkasten ist bereit für die nächste Zustellung.



3

- DK:** Afsender: Indsæt pakke
- SE:** Leverantör: Skicka paket
- NO:** Leverandøren: Sett inn pakken
- FI:** Toimittaja: Lisää paketti
- PL:** Dostawca: Wstaw paczkę
- NL:** Bezorger: Pakket invoegen
- FR:** Livreur : déposer un colis
- UK:** Deliverer: Insert parcel
- DE:** Zusteller: Paket einlegen



Anzeige ist „grün“.  
Paketkasten ist empfangsbereit.



Durch Ziehen die Tür öffnen.  
Anzeige wechselt automatisch auf „rot“.



Paket einlegen.



Tür schließen.



Paketkasten ist sicher verschlossen.